



VANESERVICE s.r.l. – Tel. 051/6166973 – Fax 051/7417231

Via Piemonte n. 7/H – 40069 Zola Predosa (BO)

E-mail: info@vaneservice.com - E-mail PEC: vaneservice@pec.it – web site: www.vaneservice.com

C.F./P. IVA: 03013781202 – Registro Imprese di Bologna BO-484767

MANUALE ANELLATRICE AP 7

<p>Per inserire i gancetti, premere le due leve all'estremità dell'anellatrice e, tirando la leva superiore, far scorrere verso l'esterno il corpo centrale.</p>	<p>Inserire i gancetti all'interno dell'anellatrice.</p>	<p>Riposizionare il cuore dell'anellatrice, precedentemente tolto, premendo con forza per il corretto fissaggio.</p>
		

COMPONENTI

